

L-Series[®]

L5

Bedienungsanleitung


September 2014


© 2014 Arnold & Richter Cine Technik GmbH & Co. Betriebs KG. Alle Rechte vorbehalten.

Kein Teil dieser Anleitung darf ohne schriftliche Genehmigung von ARRI[®] verbreitet, vervielfältigt, übermittelt, abgeschrieben, gespeichert oder in beliebige Sprachen auf beliebige Weise übersetzt werden. Wenn Sie Dokumente zum persönlichen Gebrauch von unserer Webseite herunterladen, vergewissern Sie sich bitte, die neueste Version des Dokumentes heruntergeladen zu haben. ARRI[®] übernimmt auf keinen Fall die Verantwortung für die Richtigkeit der heruntergeladenen Daten, da technische Daten ohne vorherige Ankündigung jederzeit geändert werden können.

L5.0002357, L02485

Abmessungen





Inhaltsverzeichnis

Abmessungen	
Sicherheitshinweise	
Erläuterungen zu den Symbolen	
Allgemeine Hinweise	
Allgemeine Sicherheitshinweise	
Spezifische Sicherheitshinweise	
Pflegehinweise	
Haftungsausschluss	
Einführung	10
Eigenschaften	
Produktmerkmale	
Lieferumfang	
Geräte-Übersicht	
Montage	14
Einstellung des Bügels und Montage des Stativzapfens	
Grundfunktionen	16
Steueroptionen	
Anschlussfeld	
Stromversorgung	17
Anschluss an das Wechselstromnetz	
Verwendung eines Akkupacks	
Steuerung über das Gerätemenü	19
Übersicht des Gerätemenüs	
Funktionen des Gerätemenüs	
Geräte-Informationen anzeigen	
Schnellzugriff auf häufig verwendete Funktionen	

Einstellmöglichkeiten über DMX	25
Einstellmöglichkeiten über DMX	
DMX Datenverbindung	
Tipps zum Aufbau einer Datenverbindung	
Anschluss der Datenleitung	
Gerätemenü	
Display-Anzeigen	
Status-Anzeigen	
Einrichten des Gerätes über das Gerätemenü	
RDM Befehlssatz	30
Notwendige RDM-Befehl-Endungen	
Hersteller-spezifische Befehle	
L-Series Manager	
Fehlermeldungen	
DMX-Protokoll	
ARRI L5-TT (Tungsten Tuneable)	
ARRI L5-DT (Daylight Tuneable)	
ARRI L5-C	
Technische Daten	49

Sicherheitshinweise



Folgen Sie stets den Anweisungen in diesem Dokument, um Personenschäden und Schäden am Gerät und anderen Gegenständen zu vermeiden.

Erläuterungen zu den Symbolen



Verletzungsgefahr oder Gefahr der Beschädigung des Systems.



Brandgefahr oder Gefahr eines elektrischen Schocks. Personenschäden oder Schäden am System können die Folge sein.



Achtung heiß: Hohe Oberflächentemperaturen. Verbrennungsgefahr.



Achtung! Lichtstrahl hoher Intensität. Gefahr von Augenverletzungen.

Hinweis: Weist auf zusätzliche Informationen hin.

Allgemeine Hinweise

- Der folgende Text enthält wichtige Hinweise für die Handhabung des Gerätes.
- Beachten Sie in Ihrem eigenen Interesse stets alle Sicherheits- und Warnhinweise.
- Beachten Sie auch die Bedienungsanleitung der Zubehör-Komponenten für die ARRI[®] L-Series.
- Bewahren Sie diese Betriebsanleitung für spätere Referenz und eventuelle Nachbesitzer sorgfältig auf.
- Die ARRI[®] L5-Series ist für den professionellen Einsatz bestimmt und darf ausschließlich von befähigten Personen verwendet werden. Der Einsatz in Privathaushalten ist nicht zulässig.
- Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial unserer Umwelt zuliebe in einer geeigneten Entsorgungsstelle.
- Alle Komponenten entsprechen den folgenden Richtlinien:

Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU EMV-Richtlinie 2014/30/EU RoHS-Richtlinie RoHS 2011/65/EU

Allgemeine Sicherheitshinweise



Lesen Sie alle Sicherheitshinweise sorgfältig und vergewissern Sie sich, dass Sie alles verstanden haben, bevor Sie das Gerät verwenden.



Verwenden Sie nur Originalersatzteile und Originalzubehör oder von ARRI empfohlenes Zubehör. Anderes als das von ARRI empfohlene Zubehör kann die Leistung des Gerätes beeinträchtigen, das Gerät beschädigen und zum Verlust der Hersteller-garantie führen.



Überprüfen Sie das Gerät und die Kabel auf sichtbare Beschädigungen, bevor Sie das Gerät verwenden. Nehmen Sie defekte elektrische Geräte nicht in Betrieb. Achten Sie besonders auf folgende mögliche Schäden:

Bauteil	Mögliche Schäden
Gehäuse, Linse	Risse, Sprünge, Deformation
Kabel	Schnitte, Deformation, Verschmorung
Stecker	Bruch, Deformation, Verschmorung
Steckverbindungen	Beschädigt
Innengewinde	Ausgerissen



Bei sichtbaren Schäden am Gerät oder an Zubehörteilen darf das Gerät nicht mehr verwendet werden. Ersetzen oder reparieren Sie die betreffenden Komponenten. Im Falle einer Reparatur kontaktieren Sie bitte einen ARRI Service-Partner.



Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren. Reparaturen dürfen nur von autorisierten ARRI Service-Partnern ausgeführt werden.



Die maximal zulässige Umgebungstemperatur t_a beträgt 45° C. Verwenden Sie das Gerät nicht in feuchter Umgebung. Beachten Sie dazu die Angaben im Abschnitt "Technische Daten" auf Seite 49



Entfernen Sie niemals Sicherheitseinrichtungen am Gerät.



Öffnen oder verändern Sie das Gehäuse nicht. Alle elektronischen Komponenten sind mit einem Siegel versehen, das bei Öffnung des Gerätes zerstört wird. Ein zerstörtes Siegel kann zu Verlust der Garantie führen.



Wir empfehlen, neben der regelmäßigen Sichtprüfung eine Wiederholprüfung der elektrischen Sicherheit. Diese ist mindestens alle 12 Monate von einer Fachperson durchzuführen und zu protokollieren.

Spezifische Sicherheitshinweise



Bei längerem Betrieb des Scheinwerfers können die Oberfläche und der Kühlkörper sehr heiß werden. Lassen Sie das Gerät ausreichend abkühlen, bevor Sie es anfassen.



Decken Sie Lüftungsschlitze und Kühlrippen während des Betriebes niemals ab. Der Freiraum um den Scheinwerfer muss allseitig mind. 0,5 m betragen.



VORSICHT: Hohe Lichtstärke! Blicken Sie nicht in die Lichtaustrittsöffnung des Scheinwerfers.



Vermeiden Sie die direkte Bestrahlung der Lichtaustrittsöffnung durch andere Scheinwerfer. Stellen Sie den Scheinwerfer während des Betriebes nicht auf eine Heizung oder andere Wärmequellen. Zu starke Erhitzung kann zur automatischen Sicherheitsabschaltung des Gerätes im Betrieb führen.



Sichern Sie Geräte und Zubehör gegen Herabfallen, wenn sie nicht in Bodennähe aufgestellt sind. Beachten Sie bitte die allgemeinen und regionalen Sicherheitsvorschriften.



Transportieren Sie den Scheinwerfer nicht an den Netz- oder Datenleitungen und hängen Sie ihn nicht an den Leitungen auf. Ein eventuell verwendetes Batteriepack darf nicht am Verbindungskabel zum Scheinwerfer hängen.



VORSICHT: Netzspannung! Lebensgefahr! Trennen Sie das Gerät vor dem Anschließen von Leitungen oder dem Austausch der Sicherung allpolig von der Stromversorgung!



Vergewissern Sie sich vor Anschluss des Gerätes an die Stromversorgung, das die Netzspannung und -frequenz innerhalb der auf dem Typenschild angegebenen Werte liegt.



Vergewissern Sie sich vor Verwendung eines Akkupacks, das die Spannung innerhalb der auf dem Typenschild angegebenen Werte liegt.



Schließen Sie den Scheinwerfer nicht an Dimmersysteme oder Dimmerkanäle im Non-Dim-Modus an. Dadurch wird die Elektronik des Gerätes beschädigt. Schäden, die durch den Anschluss an ungeeignete Stromversorgungen entstehen, sind von der Garantie ausgeschlossen.



Überbrücken Sie niemals die Sicherung des Gerätes.



Halten Sie die Anschlusskabel vom Scheinwerfer fern. Knicken Sie das Netzkabel nicht. Durch zu starkes Biegen unmittelbar nach dem Gerätestecker kann Wasser in den Gerätestecker eindringen und Kurzschlüsse verursachen.

Lösen Sie alle Leitungen vom Gerät, bevor Sie es transportieren.

Die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise oder der allgemeinen Regeln der Vernunft kann schwere Verletzungen hervorrufen oder sogar zum Tod führen. Schäden am Scheinwerfer und anderen Gegenständen sind möglich.

Beachten Sie hierzu auch die Hinweise auf dem "Sicherheitsmerkblatt: ARRI-Scheinwerfer" (L5.40731.E), das Sie auch zum Download auf unserer Webseite www.arri.com finden.

Pflegehinweise

- Reinigen Sie die Oberfläche des Gerätes niemals mit Lösungsmitteln oder starken Putzmitteln.
- Verwenden Sie stattdessen ein sauberes Tuch und Wasser mit ein wenig mildem Spülmittel.
- Reinigen Sie die elektrischen Kontakte mit einem Wattestäbchen oder Ähnlichem.
- Halten Sie die Kontaktelemente der elektrischen Steckverbindungen stets sauber und ersetzen Sie korrodierte Kontakte.

Haftungsausschluss

© 2014 Arnold & Richter Cine Technik & GmbH & Co. KG Betriebs KG (ARRI). Alle Rechte vorbehalten. Die gegebenen Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. ARRI und alle verbundenen Firmen können nicht für Verletzungen aller Art, direkte oder indirekte Verluste, Vermögens- oder andere Schäden, die durch den Gebrauch oder Nichtgebrauch des Gerätes oder aufgrund der in dieser Anleitung enthaltenen Informationen entstehen, haftbar gemacht werden. Das ARRI-Logo, der Name ARRI und aller anderen Warenzeichen in diesem Dokument, die sich auf Dienstleistungen oder Produkte von ARRI oder Niederlassungen oder mit ARRI verbundenen Firmen beziehen, sind Eigentum oder Lizenzen von ARRI, den Niederlassungen oder mit ARRI verbundenen Firmen.

Einführung

Vielen Dank für Ihre Wahl eines LED-Scheinwerfers der L-Series von ARRI. Die ARRI L5 Scheinwerfer sind mit einer hochpräzisen, elektronisch gesteuerten LED-Lichtquelle ausgestattete Fresnelscheinwerfer. Sie können herkömmliche Glühlicht-Stufenlinsenscheinwerfer einfach ersetzen.

Die Scheinwerfer der L-Series vereinigen die Vorteile der LED-Technologie mit denen einer traditionellen Stufenlinse. Der ARRI L5 der passt sich nahtlos an etablierte Arbeitspraktiken an. Lichtgestalter können ihre kreativen Techniken beibehalten. Studios können ihre gewohnten Arbeitsabläufe unverändert weiterführen. LED-Scheinwerfer weisen eine wesentlich höhere Energie-Effizienz als Lichtquellen mit konventionellen Leuchtmitteln auf. Das optische System erzeugt eine echte Stufenlinsen-Charakteristik mit sehr homogenem Leuchtfeld und exakter Schattenbildung. Der Halbstreuwinkel kann stufenlos von 15° - 50° verstellt werden.

Die verschiedenen Modelle der ARRI L5 erzeugen weißes oder farbiges Licht mit einstellbarer Farbtemperatur und Grün/Magenta-Sättigung. Nähere Informationen finden Sie im Abschnitt "Technische Daten" auf Seite 49. Das Lichtspektrum wurde für exzellente Farbwiedergabe und perfektes Zusammenspiel mit digitalen Kameras optimiert. Alle Modelle können über das DMX512-A-Protokoll oder das Bedienfeld am Scheinwerfer gesteuert werden.

Die Modelle des ARRI L5 können mit Netzspannung, Niederspannungs-Gleichstromquellen oder über ein Akkupack betrie-

ben werden. Nähere Informationen zur Verwendung von Akkupacks finden Sie im Abschnitt "Stromversorgung" auf Seite 17.

Eigenschaften

Fokus

Wie bei traditionellen Fresnel-Scheinwerfern kann der Lichtstrahl zwischen Spot und Flood nach Belieben variiert werden. Egal ob ein Lichtfeld für einen "Pullback" oder ein "Tight-Spot" für ein Glanzlicht benötigt wird, mit der stufenlosen Fokussierbarkeit des ARRI L5 erreichen Sie beste Ergebnisse.

Variable Abstrahlcharakteristik

Der ARRI L5 bietet dieselben Möglichkeiten wie ein konventioneller Fresnel-Scheinwerfer, um Set-Elemente zu isolieren und das Lichtfeld mit Flügeltoren und Flags zu begrenzen.

Gleichmäßiges Lichtfeld

Klare, definierte Schatten waren schon immer Einzellichtquellen von Glühlicht- oder Tageslichtscheinwerfern vorbehalten. Die ARRI L5 Fresnel-Scheinwerfer ermöglichen diesen Einzelschatten-Effekt, den Lichtdesigner erwarten und liefern natürliche Ergebnisse.

Lebendige Farben, volles Spektrum

Die ARRI L5-Modelle zeichnen sich durch realitätsgetreue Farbwiedergabe, die Glühlichtquellen sehr nahe kommt, aus. Das abstimmbare Weißlicht des ARRI L5-C kann an Hauttöne, Kamerasensoren und Mischlicht-Umgebungen angepasst werden. Durch die Vollbereichs-Farbmischung können die bunten

Farben des Spektrums wiedergegeben werden. Farbfilter sind nicht erforderlich.

Absolut kühler Lichtstrahl

Wie alle LED-Lichtquellen erzeugt der ARRI L5 keine Infrarotoder UV-Strahlung. Er strahlt nach vorne keine Hitze ab.

Produktmerkmale

Fokusknopf

Der Fokusknopf im TRUE BLUE[®] Stil ermöglicht genaues Fokussieren und schnelles Umstellen von Flood auf Spot mit nur drei Umdrehungen. Der Fokus ist von beiden Seiten des Gerätes einstellbar.

Verschiebbares Bügellager

Mit Hilfe des verschiebbaren Bügellagers kann das Gewicht von aufgesetztem Zubehör ausgeglichen werden.

Haltebügel

Mit seinem ausgesprochen schlanken Profil bietet der Haltebügel aus extrudiertem Aluminium äußerste Festigkeit ohne zusätzliches Gewicht. Ein optionaler stangenbedienter Haltebügel erlaubt die Einrichtung des Scheinwerfers vom Boden aus und ist deshalb die bevorzugte Wahl für viele Studios.

Bügelklemmung

Die hoch belastbare Bügelbremse bietet eine sichere Verriegelung. Ungewollte Bewegungen und Verrutschen werden verhindert. Der Scheinwerfer bleibt da, wo Sie ihn positioniert haben.

DMX Steuerung

Alle Funktionen des ARRI L5 können per DMX gesteuert werden. Der ARRI L5 ist außerdem RDM-kompatibel. Alle Parameter sowie der Systemstatus und können über RDM abgefragt werden.

Bedienteil

Für Location-Anwendungen verfügt der ARRI L5 über ein Gerätemenü, mit dem die Intensität, die Farbtemperatur, Plus/Minus Grün, sowie Farbton und Sättigung (typenabhängig) eingestellt werden.


Lieferumfang


Der ARRI L5 wird mit folgendem Zubehör geliefert:

- Netzkabel mit länderspezifischem Netzstecker oder offenen Enden
- Hängebügel
- Kurzer 28 mm Stativzapfen mit 16 mm-Bohrung (bei P.O.-Ausführung montiert)
- Kurzanleitung

Optionales Zubehör ist verfügbar (siehe Siehe "Zubehör" auf Seite 50).

Geräte-Übersicht





Montage

WARNUNG! Sichern Sie das Gerät und Zubehör immer mit einer zweiten, unabhängigen Sicherung gegen Absturz, wenn das Gerät gehängt wird. Das Fangseil muss für das 10fache Gewicht des Gerätes und allen montierten Zubehörs ausgelegt sein. Führen Sie das Fangseil durch den Bügel (bei P.O.-Ausführung durch die Öse am Bügel), damit das Gerät bei Versagen der Hängevorrichtung sicher gehalten wird.



<u>^</u>

WARNUNG! Die tragende Struktur muss für das Gewicht aller an ihr befestigten Geräte und Leitungen ausgelegt sein.



WICHTIG! Das Display des Gerätes und die Lichtaustrittsöffnung dürfen nicht von leistungsstarken Scheinwerfern angeleuchtet werden. Das Display oder die LEDs können durch hohe Helligkeit und Wärmestrahlung beschädigt werden.

Einstellung des Bügels und Montage des Stativzapfens

Sie benötigen folgendes Werkzeug:

- einen Torx20-Schraubendreher
- einen 10 mm Innensechskantschlüssel
- einen Drehmomentschlüssel mit 10 mm Innensechskanteinsatz

Einstellung des Bügels

Ab Werk befindet sich der Bügel in der Ausgangsposition (Bügel nach hinten geklappt). Lösen Sie die Schrauben am Bügellager beidseitig mit einem Torx20-Schraubendreher etwas und ziehen beide Bügellager gleichmäßig nach hinten. Lockern Sie nun die Bügelklemmung, um den Bügel nach oben schwenken zu können.

Schieben Sie das Bügellager in den Schwerpunkt des Scheinwerfers. Ziehen Sie die Schrauben am Bügellager wieder fest. Schwenken Sie nun den Bügel in die gewünschte Position. Ziehen Sie den Klemmhebel fest. Zur besseren Bedienbarkeit lässt sich die Position des Klemmhebels durch Drücken des Knopfes am Bügelklemmhebel verändern.

Montage des Stativzapfens

Setzen Sie das Distanzstück und den Stativzapfen auf die Bohrung im Bügel und drehen Sie von unten die beiliegende Innensechskant-schraube samt Scheibe und Federring ein. Ziehen die Schraube fest (empfohlenes Drehmoment: 50 Nm).

Montage des Scheinwerfers

Beachten Sie bei der Montage des Scheinwerfers und Zubehörs:

- Sichern Sie bei hängendem Betrieb den Scheinwerfer und das Zubehör, mittels eines Sicherungsseiles durch den Bügel gegen Herabfallen. Das Sicherungsseil muss ausreichend dimensioniert sein und ist kurz zu halten.
- Beachten Sie die zulässige Neigung von max. 90° nach oben und 90° nach unten.

Stellen Sie bei hängendem Betrieb des Scheinwerfers sicher, dass das Zubehör korrekt eingesetzt ist:

- · Torsicherung verriegelt, Rasthaken eingerastet.
- Stative müssen standsicher aufgestellt und für die Traglast ausgelegt sein.
- Beachten Sie das Gewicht von Zuleitungen und Zubehör!




VORSICHT! Querbelastungen können zu Deformation oder Bruch des Stativzapfens oder des Bügels führen!

Beachten Sie hierzu auch die Hinweise im "Sicherheitsmerkblatt: ARRI-Scheinwerfer" (L5.40731.E), das Sie auch zum Download auf unserer Webseite www.arri.com finden.

Montage des Sicherungsseils am P.O.-Bügel

Montieren Sie das Sicherungsseil an der Schrauböse am P.O.-Getriebe wie in der Abbildung gezeigt.

Halten Sie das Seil so kurz wie möglich, ohne den erforderlichen Bewegungsbereich des Scheinwerfers einzuschränken.



Grundfunktionen

Drehen und Neigen

Sie können den Scheinwerfer drehen, nachdem Sie die Schraube am Stativ oder der Haltevorrichtung gelockert haben. Um die Neigung zu verändern, lösen Sie die Bügelklemmung. Nach dem Einrichten der Drehung und der Neigung ziehen Sie die Schrauben bzw. Klemmen wieder fest an.

Einstellen des Abstrahlwinkels

Durch Drehen des Fokusknopfes verändern Sie den Abstrahlwinkel stufenlos. Dabei bewegt sich der gesamte Linsentubus aus dem Gehäuse heraus bzw. in das Gehäuse hinein. Dieser Mechanismus besitzt zwei Schutzfunktionen:

- Eine Sollbruchstelle verhindert Schäden am Gerät, falls der Fokusknopf mit einem zu großen Drehmoment bewegt wird.
- Ein selbsthemmendes Getriebe verhindert, dass sich die Position des Tubus bei geneigtem Scheinwerfer verändert.

Verwenden von Zubehör für die Lichtgestaltung

Zubehör für die Lichtgestaltung, wie z.B. ein Flügeltor, Filterrahmen oder Scrim, kann in die Halteklauen auf der Vorderseite des Scheinwerfers eingesetzt werden:

- Drücken Sie den Knopf an der Seite der Torsicherung fest.
 Die Torsicherung klappt nach oben auf.
- Schieben Sie das Zubehör von oben in die Halteklauen ein, bis der Rasthaken einrastet. Kippen Sie den Rasthaken zur Unterstützung etwas mit dem Finger.

 Klappen Sie die Torsicherung zu. Die Nase der Torsicherung muss in den Haltering des Zubehörteils einrasten.

DMX/RDM-Schnittstelle

Der Scheinwerfer verfügt über eine RDM/DMX-Schnittstelle. Er ist mit zwei verriegelbaren, 5-poligen XLR-Verbindern für den Datenein- und -ausgang ausgestattet. Detaillierte Informationen zum Aufbau einer DMX/RDM-Datenlinie finden Sie im Abschnitt "DMX Datenverbindung" auf Seite 26.

USB-Schnittstelle

Das Gerät verfügt über eine USB-Schnittstelle mit einer Mini-USB-Buchse, die für das Aktualisieren der internen Firmware, für die Einstellung von Betriebsparametern und für Servicezwecke genutzt werden kann. Mit dem kostenlosen Service-Tool, dem "L-Series Manager" für den PC, das kostenfrei auf der ARRI Internetseite zum Herunterladen verfügbar ist, können Sie die Konfiguration des Scheinwerfers über diese Schnittstelle ändern.

Nähere Informationen zum L-Series Manager finden Sie in der Anleitung zum L-Series Manager.

Einschalten und Betrieb


Nach Anlegen der Netzspannung ist der Scheinwerfer nach kurzer Zeit betriebsbereit. Er leuchtet zunächst mit derjenigen Einstellung, die bei der letzten Abschaltung aktiv war. Sie können den Scheinwerfer nun über die DMX-Schnittstelle oder über das Gerätemenü steuern. Bitte beachten Sie die Hinweise im folgenden Abschnitt!

Steueroptionen

Der Scheinwerfer kann mittels verschiedener Optionen gesteuert und konfiguriert werden:

Option	Steuerung	Konfiguration	Information
Gerätemenü	ja	ja	Seite 19
DMX	ja	nein	Seite 25
RDM	ja	ja	Seite 30
LS Manager	nein	ja	Seite 34

Anschlussfeld



- 1 Sicherungshalter
- 2 Netzanschluss
- 3 Anschluss für Akkupack

- 4 DMX-Eingang
- 5 DMX-Ausgang 6 USB-Anschluss

Stromversorgung



WARNUNG! Bei Anschluss an das Wechselstromnetz muss das Gerät zum Schutz vor elektrischem Schlag elektrisch geerdet werden. Die Stromversorgung muss mit einer Sicherung und einem Fehlerstrom-Schutzschalter (RCD) gegen Überlast geschützt sein.



ACHTUNG! Blicken Sie nicht direkt in die Lichtaustrittsöffnung des Gerätes, während Sie das Gerät mit dem Wechselstromnetz oder einem Akkupack verbinden. Es kann plötzlich intensives Licht austreten. Die hohe Intensität des ARRI L5 kann bei zu geringem Betrachtungsabstand zu bleibenden Augenschäden führen.



WICHTIG! Verbinden Sie den ARRI L5 direkt mit der Stromversorgung. Der Anschluss an ein Dimmersystem führt zur Beschädigung des Gerätes.

Anschluss an das Wechselstromnetz

Die Geräte der ARRI L5 Scheinwerfer sind mit einem Schaltnetzteil ausgestattet, das sich automatisch an Netzspannungen von 90 - 264 V \sim , 45 - 65 Hz (nom.), anpasst.

Vergewissern Sie sich vor dem Anschluss an das Wechselstromnetz oder einen Akkupack, dass der Dimmerregler am ARRI L5 auf 0% steht und keine DMX-Datenleitung mit dem Gerät verbunden ist.

Der ARRI L5 kann in Festinstallationen fest mit der Stromversorgung verbunden werden. In diesem Fall muss die Stromversorgung in der Nähe des Gerätes unterbrochen werden können. Alternativ können Sie ein Netzkabel mit passendem Netzstecker verwenden.

Der ARRI L5 wird über ein Netzkabel mit Neutrik® Power-CON® True1 NAC3FX-W Gerätesteckerdose mit der Stromversorgung verbunden. Das Kabel muss die Anforderungen, die im Abschnitt "Technische Daten" auf Seite 49 aufgeführt sind, erfüllen.

ARRI liefert als Zubehör verschiedene Netzkabel mit Power-CON®-Verbinder (siehe"Zubehör" auf Seite 50).

Verbinden und Trennen des PowerCON®-Verbinders

- Stecken Sie die Gerätesteckerdose ohne Gewalt in den Netzanschluss am Gerät. Beachten Sie die Führungsnasen!
- Verriegeln Sie den Verbinder durch Drehen im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag.
- Lösen Sie den Verbinder, indem Sie die Verriegelungslasche nach hinten ziehen, den Verbinder bis zum Anschlag gegen den Uhrzeigersinn drehen und aus dem Netzanschluss am Gerät ziehen.

Verwendung eines Akkupacks

Der ARRI L5 kann unabhängig vom Wechselstromnetz mit einem Akkupack verwendet werden. Das Akkupack muss folgende Spezifikationen erfüllen:

Ausgangsspannung	23 - 36 V=
Zul. Temperaturbereich	-20° C - 45° C
empf. Mindestkapazität	5,5 Ah
Anschlussverbinder	4-pol. XLR-Anschluss

Die Belegung des 4-poligen XLR-Verbinders ist:

Pin	Belegung
1	0 V
2	Data -
3	Data +
4	+ 23 V - 36 V=



WICHTIG! Vergewissern Sie sich, das die Pinbelegung des Akkupacks oben angegebener Belegung entspricht. Anders belegte Verbinder können zu Schäden am ARRI L5 und am Akkupack führen.

Beachten Sie bei Verwendung eines Akkupacks alle Sicherheitshinweise des Herstellers. Verwenden Sie nur Akkupacks, die alle genannten Spezifikationen erfüllen. Die Verwendung ungeeigneter Akkupacks kann zu Schäden am Gerät und am Akkupack führen.

Hinweis: Beachten Sie, das sich der ARRI L5 unterhalb der Mindestspannung von 22 V= abschaltet. Das Produkt wird bei Batterie-Eingangsspannungen über 45 V= beschädigt.

Verbinden und Trennen des 4-poligen XLR-Verbinders

- Vergewissern Sie sich, das der Hauptschalter des Akkupacks, wenn vorhanden, ausgeschaltet ist.
- Stecken Sie den XLR-Verbinder ohne Gewaltanwendung in den Anschluss für das Akkupack am Gerät. Beachten Sie die Lage der Verriegelung!
- Der Verbinder muss einrasten. Reparieren oder ersetzen Sie den Verbinder, wenn er nicht einrastet.
- Schalten Sie das Akkupack, wenn möglich, aus, bevor Sie den Verbinder lösen. Drücken Sie die Verriegelung am Verbinder und Ziehen Sie ihn aus dem Gerätestecker heraus.


Tipps zur Verwendung von Akkupacks

Der ARRI L5 nimmt bei voller Helligkeit ungefähr 115 W Leistung auf. Für die überschlägige Berechnung der wahrscheinlichen Betriebszeit mit einem voll geladenem Akkupack bei konstant 100% Helligkeit eignet sich folgende Formel:

Bei häufig wechselnder Helligkeit kann keine zuverlässige Angabe über die Betriebszeit mit einem Akkupack gemacht werden. Die tatsächliche Betriebszeit hängt außerdem stark von Alter, Ladezustand und Typ des Akkupacks ab.

Steuerung über das Gerätemenü

Übersicht des Gerätemenüs



Funktionen des Gerätemenüs

Anzeigen der Status-LED POWER/STATUS (1):

Farbe	Bedeutung	
Grün	Gerät eingeschaltet. Kein Fehler.	
Blinkt rot (0,5s Rhythmus)*	Übertemperatur-Warnung	
Rot*	Übertemperatur erreicht	
Wechsel Rot nach Grün*	Temperatur normal	
Blinkt rot (0,25s Rhythmus)*	Kalibrierdaten nicht geladen	
*Display leuchtet rot, wenn die STATUS-LED rot leuchtet		

DATA (2)

Die DATA-Anzeige leuchtet blau, wenn ein gültiges DMX-Signal am DMX-Eingang erkannt wurde.

FUNCT (3)

Die FUNCT-Taste verfügt über zwei Funktionen:

- Im Betrieb: Wechsel zwischen CCT und HSI-Modus (nur ARRI L5-C)
- Bei geöffnetem Gerätemenü: Eine Menü-Ebene nach OBEN springen

ENTER (4)

Die ENTER-Taste verfügt über drei Funktionen:

- Im Betrieb: "Blink"-Pfeil für Schnellauswahl (MEM1 oder MEM2) aktivieren
- Bei geöffnetem Gerätemenü: Nächste Menü-Ebene ÖFFNEN oder
- · Bestätigen einer Einstellung

+/ [auf] (5)

Die +/[auf]-Taste dient zum Navigieren innerhalb einer Menü-Ebene oder zum Erhöhen eines Wertes. Langes Drücken aktiviert den Schnell-Lauf.

-/[ab](6)

Die -/[ab]-Taste dient zum Navigieren innerhalb einer Menü-Ebene oder zum Verringern eines Wertes. Langes Drücken aktiviert den Schnell-Lauf.

INTENSITY (9)

Der Drehknopf dient zum Einstellen der Helligkeit.

CCT / HUE (10)

Der Drehknopf dient zum Einstellen der Farbtemperatur (CCT) oder des Farbtons (HUE, nur ARRI L5-C im Farbmodus).

GN / SAT (11)

Der Drehknopf dient zum Einstellen der Grün-Magenta-Sättigung GN) oder der Farbsättigung (SAT, nur ARRI L5-C im Farbmodus).

MEMORY 1 und MEMORY 2 (7 und 8)

Einstellung speichern oder abrufen.

Während des Betriebes wird im Display die gewählte Betriebsart mit dem entsprechenden Wert angezeigt. Über die +/[auf] / -/[ab] Tasten können Sie in der ersten Menüebene die aktuellen Werte wie INTENSITY, CCT/HUE (nur ARRI L5-C) und GN/SAT (nur ARRI L5-C) abrufen. STATUS öffnet nach Bestätigung mit ENTER eine weitere Ebene, die Informationen über Fehler und die Temperatur der LEDs gibt. Um die Werte der Betriebsstunden, der DMX-Version und der Firmware-Version abzufragen, öffnen Sie mit ENTER die nächste Ebene. Mit FUNCT gelangen Sie ein Menüebene höher.

Die detaillierte Übersicht des Gerätemenüs finden Sie im Abschnitt "Gerätemenü" auf Seite 27.

Einstellung der Betriebsarten (nur ARRI L5-C)

Durch kurzes Drücken von FUNCT wechseln Sie aus jeder Betriebsart vom CCT-Modus in den HSI-Modus und umgekehrt.

Im CCT-Modus erzeugt der Scheinwerfer weißes Licht mit optimierter Farbwiedergabe. Im HSI-Modus erzeugt der Scheinwerfer farbiges Licht. Bei sehr kleiner Farbsättigung wird weißes Licht mit nicht optimierter Farbwiedergabe erzeugt.

Einstellung der Farbtemperatur und Grün-Magenta-Sättigung im CCT-Modus

Mit dem Drehknopf CCT/HUE stellen Sie stufenlos die Farbtemperatur ein. Der Drehknopf GN/SAT dient zur Einstellung der Grün-Magenta-Sättigung. Um den aktuellen Wert der Grün-Magenta-Sättigung abzufragen, drücken Sie +/[auf] oder -/[ab], bis links im Display GRN erscheint (z.B. +0.23). Die eingestellte Farbtemperatur wird permanent angezeigt (z.B. 4.150K).

Einstellen der Farbe im HSI-Modus (nur ARRI L5-C)

Mit dem Drehknopf CCT/HUE stellen Sie stufenlos den Farbton (Hue) ein. Der Drehknopf GN/SAT dient zur stufenlosem Einstellung der Farbsättigung (Saturation). Um den eingestellten Wert der Farbsättigung abzufragen, drücken Sie +/[auf] oder -/[ab], bis links im Display SAT erscheint (z.B. 45). Der eingestellte Farbton wird permanent angezeigt (z.B. 118°).

Einstellen der Helligkeit in beiden Betriebsarten

Mit dem Drehknopf INTENSITY stellen Sie in beiden Betriebsarten stufenlos die Helligkeit ein. Um den eingestellten Wert der Helligkeit abzufragen, drücken Sie +/[auf] oder -/[ab], bis links im Display INTENSITY erscheint (z.B. 24%).

Einstellen des Lüfter-Modus

Einstellen des Lüfter-Modus über das Gerätemenü:

- Drücken Sie +/[auf] oder -/[ab], bis im Display links unten SETUP erscheint.
- Bestätigen Sie mit ENTER. Drücken Sie +/[auf] oder -/[ab], bis im Display FAN angezeigt wird.
- Bestätigen Sie mit ENTER. Der aktuell verwendete Lüfter-Modus wird angezeigt.
- Durch Drücken der Taste +/[auf] oder -/[ab] wählen Sie den gewünschen Modus (siehe Tabelle). Bestätigen Sie die Auswahl mit ENTER. Der Lüfter arbeitet nun in dem entsprechenden Modus. Durch zweimaliges Drücken von FUNCT verlassen Sie das Menü.

Lüfter-Modus	Beschreibung
LOW	Lüfter läuft mit minimaler Drehzahl (leise).
VARI	Die Lüfterdrehzahl wird von der Temperatur der Light-Engine gesteuert. Der Lüfter läuft bei ca. 70% Helligkeit an und wird temperaturgeregelt.
HI45	Für Umgebungstemperaturen bis 45° C geeignet. Der Lüfter läuft mit maximaler Drehzahl, die maximale Helligkeit ist um 15% reduziert.

Einstellen der DMX-Adresse

- Drücken Sie +/[auf] oder -/[ab], bis im Display links unten SETUP erscheint.
- Bestätigen Sie mit ENTER. Drücken Sie +/[auf] oder -/[ab], bis im Display DMX erscheint.
- Bestätigen Sie die Auswahl mit ENTER. Drücken Sie +/[auf] oder -/[ab], bis im Display CHAN erscheint.
- Drücken Sie ENTER, um die aktuelle DMX-Startadresse anzuzeigen. Mit +/[auf] oder -/[ab] ändern Sie die Startadresse. Bestätigen die Auswahl mit ENTER. 3-maliges Blinken der gewählten Adresse bestätigt die Auswahl.
- Mit FUNCT verlassen Sie das Gerätemenü.

Signal lost-Verhalten

Einstellen des Verhaltens bei Ausfall des DMX-Signals:

- Drücken Sie +/[auf] oder -/[ab], bis im Display links unten SETUP erscheint.
- Bestätigen Sie mit ENTER. Drücken Sie +/[auf] oder -/[ab], bis im Display DMX erscheint.
- Bestätigen Sie die Auswahl mit ENTER. Drücken Sie +/[auf] oder -/[ab], bis im Display LSIG erscheint.

Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

HOLD: Die zuletzt empfangenen DMX-Werte werden gehalten. Bei Ausschalten des Scheinwerfers oder Empfang gültiger DMX-Werte werden die gehaltenen Werte gelöscht.

- BOUT: Bei Ausfall des DMX-Signals dimmt der Scheinwerfer sofort auf 0% Helligkeit.
- H2MF: Die zuletzt empfangenen DMX-Werte werden 2 Minuten gehalten, danach dimmt der Scheinwerfer langsam auf 0% Helligkeit. Bei Empfang gültiger DMX-Werte innerhalb der 2 Minuten Wartezeit werden die aktuell empfangenen Werte verwendet.
- Mit +/[auf] oder -/[ab] wählen Sie die gewünschte Option. Bestätigen die Auswahl mit ENTER. 3-maliges Blinken des gewählten Protokolls bestätigt die Auswahl.
- Mit FUNCT verlassen Sie das Gerätemenü.

Auswahl des DMX-Modus

Einstellen des DMX-Modus über das Gerätemenü:

- Drücken Sie +/[auf] oder -/[ab], bis im Display links unten SETUP erscheint.
- Bestätigen Sie mit ENTER. Drücken Sie +/[auf] oder -/[ab], bis im Display DMX erscheint. Bestätigen Sie mit ENTER.
- Drücken Sie +/[auf] oder -/[ab], bis im Display PROT erscheint. Drücken Sie ENTER, um das aktuelle DMX-Protokoll anzuzeigen.
- Mit +/[auf] oder -/[ab] wählen Sie das DMX-Protokoll. Bestätigen die Auswahl mit ENTER. 3-maliges Blinken des gewählten Protokolls bestätigt die Auswahl.
- · Mit FUNCT verlassen Sie das Gerätemenü.

Ein- und Ausschalten der Display-Beleuchtung und Anzeigen

- Drücken Sie +/[auf] oder -/[ab], bis im Display links unten SETUP erscheint.
- Bestätigen Sie mit ENTER. Drücken die Taste +/[auf] oder -/ [ab], bis im Display INDC erscheint. Drücken Sie ENTER. Die aktuelle Einstellung wird angezeigt.
- Mit +/[auf] oder -/[ab] wählen Sie die Option ON oder OFF. Bestätigen Sie mit ENTER. Die Beleuchtung des Displays und LED-Anzeigen sind nun ein- oder ausgeschaltet.
- Mit FUNCT verlassen Sie das Gerätemenü.

Geräte-Informationen anzeigen

Anzeigen verschiedener Informationen über das Gerätemenü:

Betriebsstunden

- Drücken Sie +/[auf] oder -/[ab], bis im Display links die Anzeige STATUS erscheint.Bestätigen Sie die Auswahl mit EN-TER.
- Drücken Sie +/[auf] oder -/[ab], bis im Display HOUR erscheint. Drücken Sie ENTER, um die Betriebsstunden des Gerätes anzuzeigen (z.B. 501 t).
- Mit FUNCT verlassen Sie das Gerätemenü.

Version des DMX-Protokolls

 Drücken Sie +/[auf] oder -/[ab], bis im Display STATUS erscheint. Bestätigen Sie die Auswahl mit ENTER.

- Drücken Sie +/[auf] oder -/[ab], bis im Display DMXV erscheint. Drücken Sie ENTER, um die Version des DMX-Protokolls anzuzeigen (z.B. 3.1).
- Mit FUNCT verlassen Sie das Gerätemenü.

Firmware-Version

- Drücken Sie +/[auf] oder -/[ab], bis im Display STATUS erscheint. Bestätigen Sie die Auswahl mit ENTER.
- Drücken Sie +/[auf] oder -/[ab], bis im Display SW erscheint.
 Bestätigen Sie die Auswahl mit ENTER. Drücken Sie ENTER, um die Firmware-Version anzuzeigen (z.B. 1.70.0).
- · Mit FUNCT verlassen Sie das Gerätemenü.

Aktuelle Temperatur der LEDs

- Drücken Sie +/[auf] oder -/[ab], bis im Display STATUS erscheint. Bestätigen Sie die Auswahl mit ENTER.
- Drücken Sie +/[auf] oder -/[ab], bis im Display die Temperatur angezeigt wird (z.B. 42,1°).
- Mit FUNCT verlassen Sie das Gerätemenü.

Anzeigen des Fehlerstatus

- Drücken Sie +/[auf] oder -/[ab], bis im Display links die Anzeige STATUS erscheint.Bestätigen Sie die Auswahl mit ENTER.
- Im Display erscheint nun OK oder ein Fehlercode (z.B. E.004). Eine Erläuterung der Fehlercodes finden Sie im Abschnitt "Fehlermeldungen" auf Seite 35.

· Mit FUNCT verlassen Sie das Gerätemenü.

Schnellzugriff auf häufig verwendete Funktionen

Die Funktionen Demo-Modus, DMX-Adresse und DMX-Modus können Sie über Schnellzugriffe im Gerätemenü aufrufen:

- ENTER lang drücken, bis JUMP im Display erscheint (in jedem Menü möglich)
- FUNCT lang drücken: DEMO-Modus aktivieren, deaktivieren durch Drücken der FUNCT-Taste
- PLUS-Taste drücken: Einstellen der DMX-Adresse
- MINUS-Taste drücken: Einstellen des DMX-Modus

Das JUMP-Menü schließt sich nach 3 s ohne Tastendruck oder erneutes Drücken der ENTER-Taste.

Demo-Modus

Im Demo-Modus ruft der Scheinwerfer eine Endlosschleife mit allen Funktionen des Scheinwerfers auf.

- ARRI L5-TT und ARRI L5-DT: Veränderung der Farbtemperatur von warm nach kalt und umgekehrt. Mit dem Dimmerregler stellen Sie die Helligkeit ein. Mit dem CCT-Regler stellen Sie die Geschwindigkeit von 0-100% (60 s 1 s) ein.
- ARRI L5-C: Durchfahren des Farbspektrums oder Veränderung der Farbtemperatur von warm nach kalt. Mit dem Dimmerregler stellen Sie die Helligkeit ein. Mit dem CCT-Regler stellen Sie die Geschwindigkeit von 0-100%

(60 s – 1 s) ein. Der GN-Regler dient zur Auswahl zwischen Farb- und Farbtemperatursequenz. Steht der GN-Regler auf 0, ist die Farbtemperatursequenz aktiv. Bei steigendem GN-Wert ist die Farbsequenz mit zunehmender Sättigung (maximale Sättigung bei 100%) aktiv.

• Drücken Sie JUMP und FUNCT oder nur FUNCT, um den Demo-Modus zu beenden.

Alternativ können Sie den Demo-Modus im Menü Setup -> DEMO aktivieren.

Shift-Taste

Dieser Schnellzugriff arbeitet nur im Hauptmenü. Durch langes Drücken der ENTER-Taste erscheint im Display ein kleiner, blinkender Pfeil. Wählen Sie jetzt über die Tasten Memory 1 oder Memory 2 eine von zwei ab Werk gespeicherten Einstellungen.

Einstellmöglichkeiten über DMX

DMX-Modi

Der ARRI L5 bietet, je nach Modell, bis zu 15 DMX-Modi zur Auswahl an. Die 8-bit Modi sollten bei einfachen DMX-Steuerkonsolen (Dimmerpulte) verwendet werden. Die gängigsten Modi für den Betrieb sind Modus 01 und Modus 02. ARRI empfiehlt den Gebrauch des 16-bit Modus in Kombination mit einer DMX-Steuerung, die Funktionen bis 16-bit Auflösung unterstützen, um ein optimales Ergebnis zu erhalten. Die gegenüber dem 8-bit Modus erhöhte Auflösung sorgt für stufenloses Dimmen und stufenlose Farbanpassung.

Die "Coarse / Fine" Modi (Grob- und Fein-Modi) verwenden zwei DMX-Kanäle für die meisten Parameter und ermöglichen Anwendern ohne 16-bit kompatible Steuerkonsolen eine höhere Auflösung als bei 8-bit Modi. Mit einem Regler wird die Grobeinstellung und mit einem weiteren Regler die Feineinstellungen vorgenommen.

Bei Ausfall der DMX-Signals wird der letzte gültige DMX-Wert gehalten. Die Einstellung kann jederzeit über das Gerätemenü geändert werden.

Weiß und RGBW

Dieser Modus ist der gebräuchlichste Betriebsmodus. Er ermöglicht die Steuerung der Intensität, Farbtemperatur, +/- grün, sowie individuelle Farbkanäle für Rot, Grün, Blau und Weißlicht.

Weiß

Vereinfachter Modus für den Betrieb ausschließlich mit Weißlicht, wenn nur wenig DMX-Kanäle zur Verfügung stehen. Ermöglicht die Steuerung der Farbintensität, Farbtemperatur und +/- grün.

Weiß & HSI

Ermöglicht die Steuerung der Intensität, Farbtemperatur, +/- grün, Farbton und Farbsättigung. HSI = Hue (Farbton), Saturation (Sättigung) und Intensity (Helligkeit). Im HSI Modus sind die Farbe und die Helligkeit durch die Farbalgorithmik des Scheinwerfers bei jedem Scheinwerfer exakt gleich sind.

RGBW

Vereinfachter Modus für den Betrieb ausschließlich mit Weißlicht, wenn nur wenig DMX-Kanäle zur Verfügung stehen. Ermöglicht die Steuerung von Intensität und einzelner Rot, Grün. Blau und Weißlicht Kanälen.

HSI

Vereinfachter Modus für Farbton, Sättigung und Intensität, dieser ist zu verwenden wenn das DMX-Pult nur eine begrenzte Anzahl an Kanälen bietet.

Hinweis: Die detaillierten DMX-Protokolle finden Sie im Abschnitt "DMX-Protokoll" auf Seite 37.

Hinweis: Entsprechend der Auswahl des DMX-Protokolls sollten pro Scheinwerfer die benötigten Adressplätze reserviert, bzw. wenn nötig, gleich 16 Kanäle (für DMX-Modus 6 erforderlich) reserviert werden, um die unabhängige Steuerung der angeschlossenen Scheinwerfer zu ermöglichen.

DMX Datenverbindung

Für die Steuerung des ARRI L5 per DMX benötigen Sie eine Datenverbindung.

Der ARRI L5 ist mit 5-poligen, verriegelbaren XLR-Verbindern für den DMX-Datenein- und -ausgang ausgestattet. Die XLR-Verbinder sind wie folgt belegt:

Pin 1 = Schirm

Pin 2 = Data - (cold)

Pin 3 = Data + (hot).

Die Pins 4 und 5 der XLR-Verbinder des ARRI L5 werden für zusätzliche Funktionen nach DMX 512-A verwendet.

Pin 4 = Data - (cold)

Pin 5 = Data + (hot).

Die in DMX-Linien übliche Begrenzung von 32 Geräten pro Linie trifft auf den ARRI L5 nicht zu. Sie dürfen höchstens 256 Geräte in einer Linie verwenden. Je nach Adressierung reicht der Adressraum einer Linie (512 Kanäle) nicht für 256 Geräte. Für die unabhängige Steuerung der Geräte einer Linie muss jedem Gerät ein eigener Adressbereich zugewiesen werden. Geräten, die sich identisch verhalten sollen, kann der selbe Adressbereich zugewiesen werden.

Wenn Sie mehr Geräte oder Gerätegruppen unabhängig steuern wollen, benötigen Sie zusätzliche DMX-Linien.

Tipps zum Aufbau einer Datenverbindung

- Verwenden Sie abgeschirmte twisted-pair-Kabel, die der Norm RS-485 entsprechen. 24 AWG-Leitungen können für Entfernungen bis zu 300 m verwendet werden. Für größere Distanzen müssen dickere Leitungen und / oder Aufholverstärker eingesetzt werden.
- Um eine Datenkette aufzuteilen, benötigen Sie DMX-Splitter.
- Schließen Sie die Datenkette durch Montage eines Abschlusssteckers am Datenausgang des letzten Geräts in der Datenkette ab. Der Abschlussstecker ist ein XLR-Stecker mit einem 120 Ohm / 0,25W- Widerstand zwischen den Pins 2 und 3. Bei Verwendung eines Splitters muss jeder Zweig der Datenkette abgeschlossen werden.

Anschluss der Datenleitung



Wichtig! Bei Verwendung des 5-poligen XLR-Dateneingangs darf kein DMX-Signal am 4-poligen PowerDMX-Datenanschluss des ARRI L5 anliegen und umgekehrt. Empfängt der ARRI L5 über beide Datenanschlüsse Steuersignale, kann das Gerät nicht per DMX gesteuert werden!

- Schließen Sie den Datenausgang der Steuerung an den 5-poligen Dateneingang (XLR-Stecker) des ARRI L5 an.
- Verbinden Sie den Datenausgang des ersten Geräts mit dem Dateneingang des nächsten Geräts.
- Stecken Sie einen 120 Ohm Abschlussstecker in den Datenausgang des letzten Geräts jeder Datenkette.

Gerätemenü

Display-Anzeigen

Gültig ab Firmware-Version 2.0

Hinweis: Der Querpfeil im Display signalisiert die Möglichkeit, über ENTER in eine weitere Menü-Ebene zu gelangen.

Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Ebene 4	Hinweis (Grundeinstellung = fett)
Intensity				Anzeige der Helligkeit beim Verstellen des Dimmer- Drehknopfes in %
сст				Nur im CCT-Modus: Anzeige der Farbtemperatur beim Verstellen des CCT/ HUE-Drehknopfes in %
HUE				Nur im HUE-Modus (nur ARRI L5-C): Anzeige des Farbtons beim Verstellen des CCT/HUE-Drehknopfes in ° (0-360°)
GRN				Nur im CCT-Modus: Anzeige der Grün-Magenta-Korrektur beim Verstellen des GRN/SAT-Drehknopfes in %
SAT				Nur im HUE-Modus (nur ARRI L5-C): Anzeige der Farbsättigung beim Verstellen des GRN/ SAT-Drehknopfes in %

Status-Anzeigen

Gültig ab Firmware-Version 2.0

Hinweis: Der Querpfeil im Display signalisiert die Möglichkeit, über ENTER in eine weitere Menü-Ebene zu gelangen.

Hinweis: Im Setup- bzw. Status Modus bleibt die Auswahlmöglichkeit solange bestehen, bis eine andere Funktion ausgeführt wird. Bei allen anderen springt die Anzeige nach 2 s wieder in den entsprechenden Modus zurück.

Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Ebene 4	Hinweis	
	OK ERROR SW DMX V X.X		Gerät betriebsbereit, kein Fehler		
				Fehlermeldung (siehe "Fehlermeldungen" auf Seite 35)	
				Firmware-Version	
STATUS			Version des DMX-Protokolls		
	HOUR	XXXX t		Betriebsstunden	
	XX.X°C	С		Gerätetemperatur der Lightengine	
	VBAT	XX.XV		Aktuelle Spannung des Akkupacks	

Einrichten des Gerätes über das Gerätemenü

Gültig ab Firmware-Version 2.0

Hinweis: Der Querpfeil im Display signalisiert die Möglichkeit, über ENTER in eine weitere Menü-Ebene zu gelangen.

Hinweis: Im Setup- bzw. Status Modus bleibt die Auswahlmöglichkeit solange bestehen, bis eine andere Funktion ausgeführt wird. Bei allen anderen springt die Anzeige nach 2 s wieder in den entsprechenden Modus zurück.

Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Ebene 4	Hinweis (Grundeinstellung = fett)	
		PROT	P.001 P.015	Auswahl des DMX-Protokolls	
			HOLD	DMX wird bei Ausfall des DMX-Signals gehalten	
		LSIG	BOUT	Dimmer schließt bei Ausfall des DMX-Signals	
	DMX		H2MF	Dimmer schließt 2 min nach Ausfall des DMX-Signals	
SETUP		CHAN	HAN 1512[-Mode] Höchste Starta	Einstellen der DMX-Startadresse. Höchste Startadresse = 512 - Kanäle des gewählten DMX-Protokolls.	
	FACT	NO		Werkseinstellungen nicht laden	
		YES		Werkseinstellungen laden	
	DEMO	ON		Demo-Sequenz aktivieren (Siehe "Demo-Modus" auf Seite 24)	
		OFF		Demo-Sequenz deaktivieren	
	INDC	ON		Statusanzeigen und Beleuchtung des Displays an	
	INDC	OFF		Statusanzeigen und Beleuchtung des Displays aus	
	FAN	LOW		Lüftermodus LOW	
		VARI		Lüftermodus VARI	
		HI45		Lüftermodus HI45	

RDM Befehlssatz

Ab Firmware-Version 2.0

Befehl (englisch)	Befehl (deutsch)	Beschreibung	GET	SET
Discover Unique Branch	Gerätesuche	RDM-Geräte suchen	Х	Х
Discover Mute	Gerät stummschalten	RDM-Gerät ausblenden, keine Rückmeldung	Χ	Х
Discover Unmute	Gerät aufwecken	RDM-Gerät einblenden, Rückmeldung	Χ	Х
Supported Parameters	Unterstützte Parameter	Eine Liste der unterstützten RDM-Befehle anzeigen	Χ	
Parameter Description	Parameterbeschreibung	Liste der nicht-standardisierten Befehle anzeigen, hauptsächlich Herstellerbefehle. Beschreibt den Daten-Typ und zeigt ob Einstellen (Set) oder Empfangen (Get) oder beides für die aufgelisteten Befehle unterstützt wird.	х	
Device Info	Geräte-Information	Auflisten der RDM-Protokollversion, Geräte-Modell- ID, Produktkategorie, Software-Versions-ID (vom Hauptspeicher), DMX Footprint, DMX Personality, Sub-Gerätezähler und Senderzähler	х	
Software Version Label	Software-Versionsname	Anzeigen des Softwareversions-String vom Haupt- speicher, z.B. Main 1.66.1 Jan 16 2012 19:10:26	Х	
DMX Start Address	DMX Startadresse	DMX Startadresse	Χ	Х
Identify Sevice	Geräte-Identifizierung	Identify Flag -> das Licht physikalisch zum Blinken bringen, ARRI L5-C blinkt blau und alle anderen weiß	х	х

Notwendige RDM-Befehl-Endungen

Befehl (englisch)	Befehl (deutsch)	Beschreibung	GET	SET
Status Message	Statusmeldung	Anzeigen der tatsächlichen Warnung/Fehler- meldung der Anlage	Х	
Status ID Description	Beschreibung Status-ID	Genaue Beschreibung für jede Warnung/Fehler- meldung/Statusmeldung	Х	
Device Label Gerätebezeichnung		Dieser Parameter bietet die Möglichkeit für jedes Gerät ein informatives Label zu erstellen. Dies kann verwendet werden um die Racknummer eines Dimmers zu identifizieren, oder eine Geräteposition zu bestimmen	х	х
Product Detail ID List		Dieser Parameter wird benutzt um technische Details des Gerätes abzufragen. ARRI L5 zeigt LED mit PWM Steuerung	х	
Device Model Description	Gerätemodell-Beschreibung	Eine Textbeschreibung mit bis zu 32 Zeichen für die Variante des Gerätes. ARRI L5 zeigt ARRI L5-C, ARRI L5 Daylight Tuneable oder ARRI L5 Tungsten Tuneable	х	
Manufacturer Label Herstellername		Zeigt "ARRI Lighting" an	Х	
Boot Software Version ID		PrBO Version 2.03.00	Х	
Boot Software Version Label		Text von PrBo Bootloader anzeigen, z.B. PrBo 2.03.00 Jan 16 2012 19:10:26	Х	
DMX Personality		DMX-Modus	Х	Х
DMX Personality Description		Text zur Beschreibung eines DMX-Modus anzeigen, maximal 32 Zeichen, genauso angezeigt wie in der Beschreibung im LS-Manager	х	

Befehl (englisch) Befehl (deutsch)		Beschreibung	GET	SET
Slot Info	Kanal-Information	zeigt eine Beschreibung jedes verwendeten DMX-Kanals des abgefragten DMX-Modus	х	
Slot Description	Kanalbeschreibung	Anzeigen eines Beschreibungstextes mit max. 32 Zeichen für jeden DMX-Kanals des abge- fragten DMX-Modus	х	
Default Slot Value	Grundwert des Kanals	Anzeigen des Standard DMX-Kanal Wertes für den abgefragten DMX-Modus	х	
Sensor Definition	Sensor-Definition	Anzeigen der Definition eines spezifischen Sensors und eines Beschreibungstextes	Х	
Sensor Value	Sensorwert	Anzeigen des tatsächlichen Sensorwertes	Х	
Device Hours	Betriebsstunden	Anzeigen der Gerätestunden des Gerätes	Х	
Lamp Hours	Betriebsstunden des Leuchtmittels	Anzeigen der Betriebsstunden des Leuchtmittels	Х	
Factory Defaults	Werkseinstellungen	Dieser Befehl löscht alle Benutzerparameter und setzt das Gerät auf Werkseinstellung zurück	х	Х
Device Power Cycles	Geräte-Einschaltzyklen	Anzeigen der Zahl der Einschaltvorgänge, zählt jeden Kaltstart (Einschalten oder Hochfahren)	Х	
Reset Device	Gerät zurücksetzen	Gerät führt Software-Reset durch (Warmstart) und führt Reboot durch	Х	Х
Power State Status der Stromversorgung		Leistungszustand des Geräts, unterstützte Meldungen: POWER_STATE_STANDBY (0x02), POWER_STATE_NORMAL (0xFF), POWER_STATE_FULL_OFF (0x00) POWER_STATE_SHUTDOWN (0x01)	x	x

Befehl (englisch)	Befehl (deutsch)	Beschreibung	GET	SET
Perform Selftest	Selbsttest	Unterstützt Testmodus und Demomodus	Х	Χ
Self Test Description	Beschreibung des Selbsttests	Anzeigen einer Beschreibung für jeden Test-/ Demomodus	Х	

Hersteller-spezifische Befehle

Befehl (englisch)	Befehl (deutsch	Beschreibung	GET	SET
RDM Fan Mode PID: 0x8001	RDM Lüftermodus	Ändern des FAN-Modus • Das erste Datenbyte wird genutzt um den Lüftermodus anzuzeigen/zu ändern USER_FAN_MODE_LOW = 1 USER_FAN_MODE_VARI = 2 USER_FAN_MODE_HI45 = 3	х	x
RDM Status LED PID: 0x8002	RDM Status LED	Anzeige-LEDs und LCD Hintergrundbeleuchtung ein/ausschalten • Das erste Datenbyte wird genutzt die Anzeige-LED ein - und auszuschalten LEDs und LCD Hintergrundbeleuchtung an = 0 LEDs und LCD Hintergrundbeleuchtung aus = 1	х	х
RDM DMX Signal Lost Mode PIS: 0x8005	DMX Signal-Lost Modus	Gerätevehalten siehe Abschnitt "Signal lost-Verhalten" auf Seite 22 Unterstützte Werte: 0 -> Halten 1 -> Halten 2 Minuten 3 -> Ausschalten	×	x

L-Series Manager

Hinweise zur Verwendung und den Funktionen des L-Series Managers finden Sie in der Anleitung zum L-Series Manager, die Sie mit dem L-Series Software-Bundle von der ARRI Internetseite unter www.arri.com kostenfrei herunterladen können.

Fehlermeldungen

Code	Fehler	Abhilfe
E.003	Übertemperatur Controller. Die Status-LED leuchtet rot.	Scheinwerfer abkühlen lassen, bis die Status-LED wieder grün leuchtet. Dimmer kurz auf "0" drehen, um die Betriebsbereitschaft wieder herzustellen.
E.004	Übertemperatur Light-Engine	Wie E.003
E.005	Übertemperatur Netzteil	Wie E.003
E.006	Kalibrierdaten der Light Engine fehlerhaft oder EEPROM-Lesefehler	Achtung: Verlust der Kalibierdaten der Light Engine. Wenden Sie sich an den ARRI-Service.
E.007	Ungültige Werteberechnung	Hinweis: Der Scheinwerfer kann weiterverwendet werden.
E.008	Ungültige Werteberechnung	Hinweis: Der Scheinwerfer kann weiterverwendet werden.
E.009	Ungültige Werteberechnung	Hinweis: Der Scheinwerfer kann weiterverwendet werden.
E.010	Lüfterfehler. Die Drehzahl weicht stark von Sollwert ab oder der Lüfter ist ausgefallen.	Achtung: nur vom Servicetechniker durchführen lassen! Um zu testen ob ein elektrischer Fehler vorliegt, den Lüfter auf LOW oder HI einstellen und prüfen, ob er sich zu drehen beginnt. Alle mechanischen Überprüfungen, bzw. Reparaturen dürfen nur von einem Servicetechniker durchgeführt werden.
E.011	Bedienteil wurde nicht gefunden.	Funktioniert das Bedienteil, so kann der Fehler E.011 ignoriert werden. Ist das Bedienteil dunkel (es leuchtet keine LED), kontaktieren Sie bitte den ARRI-Service.
E.012	Temperatursensor(en) defekt oder Differenz der NTC-Werte zu groß.	Einer oder mehrere Temperatursensoren sind defekt bzw. die Abweichung der einzelnen NTC's bzw. BNTC's übersteigt 12° C Differenz. Wenden Sie sich an den ARRI-Service.
E.013	Kalibrierdaten des Controllers fehlerhaft oder EEPROM-Lese- fehler	Achtung: Verlust der Kalibrierdaten des Controllers. Wenden Sie sich an den ARRI-Service.
E.014	Watchdog-Fehler erkannt	Hinweis. Der Scheinwerfer kann weiterverwendet werden.

Code	Fehler	Abhilfe
E.015	Test eines LED-Kanals fehler- haft	Nach dem Test eines LED-Kanals ist ein Fehler aufgetreten. Der Scheinwerfer kann weiterverwendet werden.
E.016	Überspannungsschutz aktiv	Der Überspannungsschutz tritt ab einer Spannung am Batterie-Anschluss über 44 V in Aktion.
E.017	Batteriespannung zu niedrig	Die Spannung des Akkupacks ist geringer als 23 V. Wechseln Sie das Akkupack und nehmen Sie den Scheinwerfer wieder in Betrieb. Der Scheinwerfer reagiert nicht auf Befehle, bis Sie ihn von der Spannungsquelle getrennt haben.

DMX-Protokoll

ARRI L5-TT (Tungsten Tuneable)

Gültig ab Firmware-Version 2.0

Übersicht

8 bit, 1 Kanal pro Funktion	16 bit, 2 Kanäle pro Funktion	Grob / fein, 1-2 Kanäle pro Funktion
DMX-Modus 1*	DMX-Modus 2	DMX-Modus 3

^{* =} Werkseinstellung

Grünkorrektur

Der Prozentwert bezeichnet die Verschiebung vom Neutralpunkt zu full minus green oder full plus green.

(Referenz: Rosco Cinegel #3304 und #3308)

Modus 1: 8 bit Auflösung pro Funktion

Kanal	Wert	Prozent	Funktion
1	0-255	0-100	Dimmer geschlossen → offen
2	0-255	0-100	Farbtemperatur CCT 2.600 K → 3.600 K
3	0-10 11-20 21-119 120-145 146-244 245-255	0-4 5-8 8-46 47-57 57-96 96-100	Grünkorrektur neutral / kein Effekt full minus green -99% → -1% neutral / kein Effekt 1% → 99% full plus green

Modus 2: 16 bit Auflösung pro Funktion

K	Kanal Wert		Prozent	Funktion
1	HI			Dimmer
2	LO	0-65535	0-100	$geschlossen \to offen$
3	HI			Farbtemperatur CCT
4	LO	0-65535	0-100	2.600 K → 3.600 K
5	НІ	0-5.000 5.001-10.000	0-7 8-15	Grünkorrektur neutral / kein Effekt full minus green
6	LO	10.001-29.999 30.000-40.000 40.001-59.999 60.000-65.535	16-46 46-61 61-92 92-100	-99% → $-1%neutral / kein Effekt1%$ → $99%full plus green$

Modus 3: Grob- und Feinregelung pro Funktion

Jeder der 256 Grobschritte wird in 256 Feinschritte unterteilt. Verwenden Sie diesen Modus, wenn Ihre Lichtsteuerung keine vollständige 16-bit-Steuerung unterstützt.

Kanal	Wert	Prozent	Funktion
1	0-255	0-100	Dimmer Grobauflösung geschlossen → offen
2	0-255	0-100	Dimmer Feinauflösung
3	0-255	0-100	Farbtemperatur CCT grob 2.600 K → 3.600 K
4	0-255	0-100	Farbtemperatur CCT fein
5	0-10 11-20 21-119 120-145 146-244 245-255	0-4 5-8 8-46 47-57 57-96 96-100	Grünkorrektur neutral / kein Effekt full minus green -99% → -1% neutral / kein Effekt 1% → 99% full plus green

ARRI L5-DT (Daylight Tuneable)

Gültig ab Firmware-Version 2.0

Übersicht

8 bit, 1 Kanal	16 bit, 2 Kanäle	Grob / fein, 1-2 Kanäle
pro Funktion	pro Funktion	pro Funktion
DMX-Modus 1*	DMX-Modus 2	

^{* =} Werkseinstellung

Grünkorrektur

Der Prozentwert bezeichnet die Verschiebung vom Neutralpunkt zu full minus green oder full plus green.

(Referenz: Rosco Cinegel #3304 und #3308)

Modus 1: 8 bit Auflösung pro Funktion

Kanal	Wert	Prozent	Funktion
1	0-255	0-100	Dimmer geschlossen → offen
2	0-255	0-100	Farbtemperatur CCT 5.000 K → 6.500 K
3	0-10 11-20 21-119 120-145 146-244 245-255	0-4 5-8 8-46 47-57 57-96 96-100	Grünkorrektur neutral / kein Effekt full minus green -99% → -1% neutral / kein Effekt 1% → 99% full plus green

Modus 2: 16 bit Auflösung pro Funktion

K	Kanal Wert		Prozent	Funktion
1	H			Dimmer
2	LO	0-65535	0-100	$geschlossen \to offen$
3	HI			Farbtemperatur CCT
4	LO	0-65535	0-100	5.000 K → 6.500 K
5	НІ	0-5.000 5.001-10.000	0-7 8-15	Grünkorrektur neutral / kein Effekt full minus green
6	LO	10.001-29.999 30.000-40.000 40.001-59.999 60.000-65.535	16-46 46-61 61-92 92-100	-99% → -1% neutral / kein Effekt 1% → 99% full plus green

Modus 3: Grob- und Feinregelung pro Funktion

Jeder der 256 Grobschritte wird in 256 Feinschritte unterteilt. Verwenden Sie diesen Modus, wenn Ihre Lichtsteuerung keine vollständige 16-bit-Steuerung unterstützt.

Kanal	Wert	Prozent	Funktion
1	0-255	0-100	Dimmer Grobauflösung geschlossen → offen
2	0-255	0-100	Dimmer Feinauflösung
3	0-255	0-100	Farbtemperatur CCT grob 5.000 K → 6.500 K
4	0-255	0-100	Farbtemperatur CCT fein
5	0-10 11-20 21-119 120-145 146-244 245-255	0-4 5-8 8-46 47-57 57-96 96-100	Grünkorrektur neutral / kein Effekt full minus green -99% → -1% neutral / kein Effekt 1% → 99% full plus green

ARRI L5-C
Gültig ab Firmware-Version 2.0
Übersicht

8 bit, 1 Kanal pro Funktion	16 bit, 2 Kanäle pro Funktion	Grob / fein, 1-2 Kanäle pro Funktion
DMX-Modus 1*	DMX-Modus 6	DMX-Modus 11
Weiß & RGBW	Weiß & RGBW	Weiß & RGBW
DMX-Modus 2	DMX-Modus 7	DMX-Modus 12
Weiß	Weiß	Weiß
DMX-Modus 3	DMX-Modus 8	DMX-Modus 13
Weiß & HSI	Weiß & HSI	Weiß & HSI
DMX-Modus 4	DMX-Modus 9	DMX-Modus 14
RGBW	RGBW	RGBW
DMX-Modus 5	DMX-Modus 10	DMX-Modus 15
HSI	HSI	HSI

^{* =} Werkseinstellung

Grünkorrektur

Werteangabe in Prozent. Der Wert bezeichnet die Verschiebung vom Neutralpunkt zu full minus green oder full plus green. (Referenz: Rosco Cinegel #3304 und #3308)

Modus 1: Weiß & RGBW, 8 bit Auflösung pro Funktion

Kanal	Wert	Prozent	Funktion
1	0-255	0-100	Dimmer geschlossen → offen
2	0-255	0-100	Farbtemperatur CCT 2.800 K → 10.000 K
3	0-10 11-20 21-119 120-145 146-244 245-255	0-4 5-8 8-46 47-57 57-96 96-100	Grünkorrektur neutral / kein Effekt full minus green -99% → -1% neutral / kein Effekt 1% → 99% full plus green
4	0-255	0-100	Überblendung zu Farbe weiß → RGBW-Farbe
5	0-255	0-100	Intensität rot 0% → 100%
6	0-255	0-100	Intensität grün 0% → 100%
7	0-255	0-100	Intensität blau 0% → 100%
8	0-255	0-100	Intensität weiß 0% → 100%

Modus 2: Weiß, 8 bit Auflösung pro Funktion

Kanal	Wert	Prozent	Funktion
1	0-255	0-100	Dimmer geschlossen → offen
2	0-255	0-100	Farbtemperatur CCT 2.800 K → 10.000 K
3	0-10 11-20 21-119 120-145 146-244 245-255	0-4 5-8 8-46 47-57 57-96 96-100	Grünkorrektur neutral / kein Effekt full minus green -99% → -1% neutral / kein Effekt 1% → 99% full plus green

Modus 3: Weiß & HSI, 8 bit Auflösung pro Funktion

Kanal	Wert	Prozent	Funktion
1	0-255	0-100	Dimmer geschlossen → offen
2	0-255	0-100	Farbtemperatur CCT 2.800 K → 10.000 K
3	0-10 11-20 21-119 120-145 146-244 245-255	0-4 5-8 8-46 47-57 57-96 96-100	Grünkorrektur neutral / kein Effekt full minus green -99% → -1% neutral / kein Effekt 1% → 99% full plus green
4	0-255	0-100	Überblendung zu Farbe weiß → RGBW-Farbe
5	0-255	0-100	Farbton 0° → 360°
6	0-255	0-100	Farbsättigung 0 → voll gesättigt

Modus 4: RGBW, 8 bit Auflösung pro Funktion

Kanal	Wert	Prozent	Funktion
1	0-255	0-100	Dimmer geschlossen → offen
2	0-255	0-100	Intensität rot 0% → 100%
3	0-255	0-100	Intensität grün 0% → 100%
4	0-255	0-100	Intensität blau 0% → 100%
5	0-255	0-100	Intensität weiß 0% → 100%

Modus 5: HSI, 8 bit Auflösung pro Funktion

Kanal	Wert	Prozent	Funktion
1	0-255	0-100	Dimmer geschlossen → offen
2	0-255	0-100	Farbton 0° → 360°
3	0-255	0-100	Farbsättigung 0 → voll gesättigt

Modus 6: Weiß & RGBW, 16 bit Auflösung pro Funktion

Ka	nal	Wert	Prozent	Funktion
1	HI			Dimmer
2	LO	0-65535	0-100	$geschlossen \to offen$
5	НІ	0-5.000 5.001-10.000	0-7 8-15	Grünkorrektur neutral / kein Effekt full minus green
6	LO	10.001-29.999 30.000-40.000 40.001-59.999 60.000-65.535	16-46 46-61 61-92 92-100	-99% → -1% neutral / kein Effekt 1% → 99% full plus green
7	HI			Überblendung zu
8	LO	0-65.535	0-100	Farbe weiß → RGBW-Farbe
9	HI			Intensität rot
10	LO	0-65.535	0-100	0% → 100%
11	HI			Intensität grün
12	LO	0-65.535	0-100	0% → 100%
13	HI			Intensität blau
14	LO	0-65.535	0-100	0% → 100%
15	HI			Intensität weiß
16	LO	0-65.535	0-100	0% → 100%

Modus 7: Weiß, 16 bit Auflösung pro Funktion

Ka	nal	Wert	Prozent	Funktion
1	HI			Dimmer
2	LO	0-65535	0-100	$geschlossen \to offen$
7	HI			Farbtemperatur CCT
8	LO	0-65.535	0-100	2.800 K → 10.000 K
5	НІ	0-5.000 5.001-10.000	0-7 8-15	Grünkorrektur neutral / kein Effekt full minus green
6	LO	10.001-29.999 30.000-40.000 40.001-59.999 60.000-65.535	16-46 46-61 61-92 92-100	$-99\% \rightarrow -1\%$ neutral / kein Effekt $1\% \rightarrow 99\%$ full plus green

Modus 8: Weiß & HSI, 16 bit Auflösung pro Funktion

Ka	nal	Wert	Prozen t	Funktion
1	HI			Dimmer
2	LO	0-65535	0-100	geschlossen → offen
7	HI			Farbtemperatur CCT
8	LO	0-65.535	0-100	2.800 K → 10.000 K
5	НІ	0-5.000 5.001-10.000	0-7 8-15	Grünkorrektur neutral / kein Effekt full minus green
6	LO	10.001-29.999 30.000-40.000 40.001-59.999 60.000-65.535	16-46 46-61 61-92 92-100	$-99\% \rightarrow -1\%$ neutral / kein Effekt $1\% \rightarrow 99\%$ full plus green
7	HI			Überblendung zu
8	LO	0-65.535	0-100	Farbe weiß → RGBW-Farbe
9	HI			Farbton
10	LO	0-65.535	0-100	0° → 360°
11	HI			Farbsättigung
12	LO	0-65.535	0-100	0 → voll gesättigt

Modus 9: RGBW, 16 bit Auflösung pro Funktion

Funktion Kanal Wert Prozent HI Dimmer 0-65535 0-100 $geschlossen \rightarrow offen$ LO 2 НІ 3 Intensität rot 0-65.535 0-100 0% → 100% 4 LO 5 Н Intensität grün 0-65.535 0-100 0% → 100% 6 LO 7 ΗΙ Intensität blau 0-65.535 0-100 0% → 100% LO 8 9 HI Intensität weiß 0-65.535 0-100 0% → 100% 10 LO

Modus 10: HSI, 16 bit Auflösung pro Funktion

K	Kanal	Wert	Prozen t	Funktion
1	HI			Dimmer
2	LO	0-65535	0-100	$geschlossen \rightarrow offen$
3	HI			Farbton
4	LO	0-65.535	0-100	0° → 360°
5	HI			Farbsättigung
6	LO	0-65.535	0-100	0 → voll gesättigt

Modus 11: Weiß & RGBW, Grob / Fein pro Funktion

Kanal	Wert	Prozent	Funktion
1	0-255	0-100	Dimmer Grobauflösung geschlossen → offen
2	0-255	0-100	Dimmer Feinauflösung
3	0-255	0-100	Farbtemperatur CCT grob 2.800 K → 10.000 K
4	0-255	0-100	Farbtemperatur CCT fein
5	0-10 11-20 21-119 120-145 146-244 245-255	0-4 5-8 8-46 47-57 57-96 96-100	Grünkorrektur neutral / kein Effekt full minus green -99% → -1% neutral / kein Effekt 1% → 99% full plus green
6	0-255	0-100	Überblendung zu Farbe weiß → RGBW-Farbe
7	0-255	0-100	Intensität rot grob 0% → 100%
8	0-255	0-100	Rot fein
9	0-255	0-100	Intensität grün grob 0% → 100%
10	0-255	0-100	Grün fein
11	0-255	0-100	Intensität blau grob 0% → 100%
12	0-255	0-100	Blau fein

Kanal	Wert	Prozent	Funktion
13	0-255	0-100	Intensität weiß grob 0% → 100%
14	0-255	0-100	Weiß fein

Modus 12: Weiß, Grob / Fein pro Funktion

Kanal	Wert	Prozent	Funktion
1	0-255	0-100	Dimmer Grobauflösung geschlossen → offen
2	0-255	0-100	Dimmer Feinauflösung
3	0-255	0-100	Farbtemperatur CCT grob 2.800 K → 10.000 K
4	0-255	0-100	Farbtemperatur CCT fein
5	0-10 11-20 21-119 120-145 146-244 245-255	0-4 5-8 8-46 47-57 57-96 96-100	Grünkorrektur neutral / kein Effekt full minus green -99% → -1% neutral / kein Effekt 1% → 99% full plus green

Modus 13: Weiß & HSI, Grob / Fein pro Funktion

Kanal	Wert	Prozent	Funktion
1	0-255	0-100	Dimmer Grobauflösung geschlossen → offen
2	0-255	0-100	Dimmer Feinauflösung
3	0-255	0-100	Farbtemperatur CCT grob 2.800 K → 10.000 K
4	0-255	0-100	Farbtemperatur CCT fein
5	0-10 11-20 21-119 120-145 146-244 245-255	0-4 5-8 8-46 47-57 57-96 96-100	Grünkorrektur neutral / kein Effekt full minus green -99% → -1% neutral / kein Effekt 1% → 99% full plus green
6	0-255	0-100	Überblendung zu Farbe weiß → RGBW-Farbe
7	0-255	0-100	Farbton grob 0 → 360°
8	0-255	0-100	Farbton fein
9	0-255	0-100	Sättigung grob 0 → voll gesättigt
10	0-255	0-100	Sättigung fein

Modus 14: RGBW, Grob / Fein pro Funktion

Kanal	Wert	Prozent	Funktion
1	0-255	0-100	Dimmer Grobauflösung geschlossen → offen
2	0-255	0-100	Dimmer Feinauflösung
3	0-255	0-100	Intensität rot grob 0% → 100%
4	0-255	0-100	Rot fein
5	0-255	0-100	Intensität grün grob 0% → 100%
6	0-255	0-100	Grün fein
7	0-255	0-100	Intensität blau grob 0% → 100%
8	0-255	0-100	Blau fein
9	0-255	0-100	Intensität weiß grob 0% → 100%
10	0-255	0-100	Weiß fein

Modus 15: HSI, Grob / Fein pro Funktion

Kanal	Wert	Prozent	Funktion
1	0-255	0-100	Dimmer Grobauflösung geschlossen → offen
2	0-255	0-100	Dimmer Feinauflösung
3	0-255	0-100	Farbton grob 0 → 360°
4	0-255	0-100	Farbton fein
5	0-255	0-100	Sättigung grob 0 → voll gesättigt
6	0-255	0-100	Sättigung fein

Angabe typischer Farbtemperaturwerte als DMX-Wert

CCT- Wert	DMX-Wert (8 bit)		DMX-Wert (16 bit)			
	L5-TT	L5-DT	L5-C	L5-TT	L5-DT	L5-C
3.200 K	153		14	39.321		3.670
5.600 K		102	99		26.214	25.493
6.000 K		170	113		43.712	29.098
6.500 K		100%	131		65.535	33.685

Umrechnung des CCT-Wertes in DMX%

Folgende Formeln können Sie zur Umrechnung des CCT-Wertes in DMX% und umgekehrt verwenden:

$$CCT_{Wert} = \frac{(CCT_{max} - CCT_{min}) \times DMX_{in Prozent}}{100} \times CCT_{min}$$

$$DMX_{\text{in Prozent}} = \frac{CCT_{\text{aktuell}} - CCT_{\text{min}}}{CCT_{\text{max}} - CCT_{\text{min}}} \times 100$$

CCT-Werte der einzelnen Modelle:

L5-TT (Tungsten Tuneable)

 $CCT_{min} = 2.600 \text{ K}$

 $CCT_{max} = 3.600 \text{ K}$

L5-DT (Daylight Tuneable)

 $CCT_{min} = 5.000 K$

 $CCT_{max} = 6.500 K$

L5-C

 $CCT_{min} = 2.800 K$

 $CCT_{max} = 10.000 \text{ K}$

Technische Daten

Abmessungen und Gewicht

Länge (Fokus in Flood-Stellung)	280 mm
Länge (Fokus in Spot-Stellung)	
Breite	220 mm
Höhe240 n	nm (Bügel abgeklappt)
Klauenabstand	169 mm / 6.65 "
Einschubmass für Zubehör	168 mm / 6.6 "
Gewicht (manuelle Version, ohne Zubehör).	
Gewicht (P.O. Version, ohne Zubehör)	7,0 kg

Leuchtmittel

Typ ARRI LED Lightengine
Typ. Lebensdauer L70
Weißlicht
2.600 K - 3.600 K (ARRI L5-TT)
5.000 K - 6.500 K (ARRI L5-DT)
Farblicht RGBW Farbmischung (nur ARRI L5-C)
Farbwiedergabe typ. CRI >94
Grün-Magenta-Sättigung +/- 1 (full green bis full magenta)

Optisches System

Art	fokussierbare Stufenlinse
Linsendurchmesser	
Halbstreuwinkel	15° - 50°

Dynamische Funktionen

Dimmer	elektronisch, 0 - 100 %
Farbmischung	RGBW-Farbmischung
(Farb	ton und -sättigung, nur ARRI L5-C)

Steuerung und Programmierung

DMX-Kanäle 1-16 Kanäle, abhängig von Typ und Modus
Einstellung und Adressierung Über Bedienfeld oder RDM
DMX-Norm
RDM-Norm ESTA DMX512A
Firmware-Update Über USB-Schnittstelle und LS-Manager

Konstruktion

Farbe	Blau/Silber oder Schwarz
Gehäuse	.Kunststoffgehäuse mit Aluminiumrahmen
Schutzart	IP 20

Installation

Befestigung kurzer 28 mm Zapfen mit 16 mm	Bohrung
Orientierung	+/- 90°
Minimaler Freiraum um das Gerät	0,5 m
Minimaler Betrachtungsabstand Lichtaustrittsfläche	0.5 m

Anschlüsse

Netzeingang Neutrik® PowerCON® True1
Anschluss Akkupack 4-pol., verriegelbarer XLR-Verbinder
DMX- und RDM-Ein-/Ausgang 5-pol., verriegelbare XLR-Verbinder
USB-AnschlussMini-USB-A

Anschlussdaten	CISPR 15
Netzspannung 90 - 250 V~, 45 - 65 Hz Wechselspannung Netzteil Automatisch anpassendes Schaltnetzteil Sicherung 2 A mittelträge, 250 V~, 5 x 20 mm	US Sicherheit UL1573 US EMC FCC CFR 47 Part 2 FCC CFR 47 Part 15
Akkuspannung	Kanada Sicherheit
Typische Leistungsaufnahme	CAN/CSA C22.2 No. 9.0 CAN/CSA C22.2 No. 9.0S1
230 V, 50 Hz	Kanada EMC
cos φ > 0,9	Lieferumfang
Messwerte bei Nominalspannung ermittelt. Mögliche Abweichung +/- 10%	Kurzer 28 mm Zapfen mit 16 mm Bohrung, Flansch und kurzer Klemmschraube (im Set) L2.40701.2
Geräuschpegel	
35° C Umgebungstemperatur< 20dB(A)	Zubehör
45° C Umgebungstemperatur < 30dB(A)	Netzkabel 1,5 m, EN, PowerCon TRUE1, kein Netzstecker
Temperaturen	Netzkabel 3,0 m, EN, Schnurschalter, PowerCon TRUE1
Minimale Umgebungstemperatur (t _a)20° C	und Schukostecker L2.0001486
Maximale Umgebungstemperatur (t _a)	Netzkabel 7,0 m, US, Schnurschalter, PowerCON TRUE1
Kühlung Leise, geregelte Lüfterkühlung	und Edisonstecker
Erfüllte Sicherheitsnormen	8-Flügeltor (168 mm, 6.6 ")
EU Sicherheit	Filterrahmen (168 mm, 6.6 ")
EU Sichemeit	Drahtscrim (168 mm, 6.6 ")
EN / IEC 00330-1	_
EN / IEC 62493	
EU EMV EN 55015	
EN / IEC 61000-3-2	
EN / IEC 61000-3-3	
,,,,,,,_,	

EN / IEC 61547

Bestellinformation

L5-C, P.O., Schwarz, ohne Stecker L0.000195 L5-C, P.O., Blau/Silber, ohne Stecker L0.000195
L5-C, MAN., Schwarz, ohne Stecker L0.000195
L5-C, MAN., Blau/Silber, Schuko (3 m) L0.000195
L5-C, MAN., Blau/Silber, Edison (7 m)L0.000195
L5-C, MAN., Blau/Silber, ohne Stecker L0.000195
L5-TT, P.O., Schwarz, ohne Stecker L0.000197
L5-TT, P.O., Blau/Silber, ohne Stecker L0.000197
L5-TT, MAN., Schwarz, ohne Stecker L0.000197
L5-TT, MAN., Blau/Silber Schuko (3 m) L0.000197
L5-TT, MAN., Blau/Silber, Edison (7 m)L0.000198
L5-TT, MAN., Blau/Silber, ohne Stecker L0.000198
L5-DT, P.O., Schwarz, ohne Stecker L0.000198
L5-DT, P.O., Blau/Silber, ohne Stecker L0.000198
L5-DT, MAN., Schwarz, ohne Stecker L0.000198
L5-DT, MAN., Blau/Silber, Schuko (3 m) L0.000199
L5-DT, MAN., Blau/Silber, Edison (7 m)L0.000199
L5-DT, MAN., Blau/Silber, ohne Stecker L0.000199

Änderung ohne Ankündigung vorbehalten. Die neuesten Spezifikationen und photometrischen Daten finden Sie auf unserer Internetseite unter www.arri.com

Für alle technischen Fragen besuchen Sie bitte unsere Internetseite unter www.arri.com, kontaktieren Sie unsere Support & Technical Service Abteilungen (www.arri.de/DE/contacts/contact-search.html) oder unsere ARRI-SERVICE Zentren.

www.arri.com

FCC

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device pursuant to Part 15 of FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when this equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with Vari-Lite system, service, and safety guidelines, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference, in which case the user will be required to correct the interference at his/her own expense.

